

ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

МОДЕЛЬ: RG-1410



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется располагать гриль и шнур питания вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги. Располагайте прибор в местах, труднодоступных для детей.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Не включайте прибор в сеть электропитания, если не собираетесь его использовать.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, кроме случаев контроля и инструктирования их по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- В процессе работы корпус прибора становится горячим, поэтому следует брать его только за ручку. Также рекомендуется использовать рукавички.
- Ни в коем случае не помещайте прибор и шнур питания в воду или другую жидкость. Не допускайте контакта электрических соединений с водой.
- Не устанавливайте прибор вблизи легко воспламеняющихся материалов (занавески, бумага и т.п.).
- Периодически проверяйте электрический шнур на предмет возможных повреждений.
- Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование прибора и обратиться в специализированный сервисный центр Rolser.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



1. Световой индикатор работы
2. Световой индикатор нагрева
3. Ручка
4. Кнопка фиксации нижней пластины
5. Кнопка фиксации верхней пластины
6. Пластины с антипригарным покрытием
7. Крышка гриля
8. Регулятор температуры
9. Специальный желоб для сбора жира

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Внимание!

Не используйте гриль для приготовления или размораживания замороженных продуктов. Все продукты должны быть полностью разморожены перед приготовлением.

Примечание:

При первоначальном использовании гриля, возможно появление запаха гари. При дальнейшем использовании запах пройдет.

1. Перед первым использованием гриля, очистите его, как описано в разделе «Очистка».
2. Вы можете снять пластины гриля, нажав на кнопки фиксации верхней и нижней пластин и аккуратно сдвинуть их вдоль плоскости.
Для установки пластин:
 - вставьте пластины в пазы
 - нажмите на пластины до щелчкаВы можете смазать пластины растительным или сливочным маслом, маргарином или кулинарным жиром.
3. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. Загорится индикатор работы оранжевого цвета.
4. Удостоверьтесь, что верхняя рабочая поверхность находится в закрытом положении. В этом случае предварительный нагрев наиболее эффективен.

Внимание!

Во время работы пластины и металлические поверхности гриля будут очень горячими. Во избежание ожогов, воспользуйтесь специальными термостойкими рукавицами, прикасайтесь только к части ручки со специальным покрытием.

5. После того, как пластины прогреются, световой индикатор нагрева загорится зеленым цветом, указывая на то, что гриль готов к работе.
6. С помощью ручки поднимите крышку. Положите продукт на нижнюю пластину, используя деревянные или пластиковые термостойкие приборы.
7. С помощью ручки прижмите продукты верхней пластиной к нижней.
8. После того, как продукт хорошо прожарится, поднимите ручку, чтобы открыть крышку, а затем переложите готовый продукт в подходящую посуду. Если Вы хотите повторно использовать гриль, закройте крышку для сохранения тепла.

Внимание!

Внимание: Не используйте металлические приборы, так как они могут повредить антипригарное покрытие пластин.

Примечание:

Время приготовления различных продуктов зависит от их типа и толщины. Продукты должны быть тщательно прожарены перед употреблением.

9. Повторяйте шаги с 5 по 8 для повторного использования гриля.
(В приготовлении продуктов Вы можете использовать растительное масло)
10. Выключите гриль, отсоединив вилку от розетки электросети.
11. Дождитесь, пока пластины полностью остынут, затем очистите и высушите их.

ОЧИСТКА

- Перед очисткой отключите гриль от питания и дождитесь пока пластины полностью остынут.
- Для очистки пластин нужно максимально раздвинуть их или вынуть из пазов, нажав на кнопки фиксации.
- Тщательно протрите пластины гриля влажной тканью, чтобы масло или жир не засоряли охлаждающие желобки.
- Не используйте для чистки пластин гриля губки с абразивным покрытием или другие жесткие материалы, так как это может повредить покрытие.
- Не погружайте гриль в воду или другую жидкость.

ХРАНЕНИЕ

После очистки и сушки соберите прибор и храните его в собранном виде в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность.....1400 Вт
Напряжение220-230В ~50Гц

- материал корпуса – нержавеющая сталь
- регулятор температуры
- термоизолированный корпус
- рабочая поверхность с антипригарным покрытием
- специальный желоб для сбора жира
- ручка с защитой от нагревания
- световой индикатор нагрева и работы

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения провода питания его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и провода питания.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B11240 от 11.10.2010



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства	технический код	серийный номер
*****AA*****		
месяц	год	

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen